

# [Remoto] WOL: Configuración de la BIOS



En esta parte se aborda el tema del encendido remoto de un equipo usando Wake On Lan: WOL.

- Existen placas base que tienen la posibilidad de dejar la tarjeta de red en espera, de forma que cuando reciban una determinada información por la misma permitan encender el equipo.
- Para ello es imprescindible dejar el equipo enchufado a la corriente y a la red, aunque apagado. De esta manera la fuente de alimentación del equipo entrega, aún apagado, una tensión a la tarjeta de red para que se mantenga alerta.
- Para configurar esta característica es necesario entrar en la configuración de la BIOS de la placa base. A continuación se muestran ejemplos de configuración dentro de la BIOS de algunos de los equipos de que disponemos en el taller.

## Placa base de HP ProDesk 600 G1 Tower

1. Fabricante: HP
2. Modelo: ProDesk 600 G1 Tower
3. Revisión: ?
4. Enlace a información técnica: [Especificaciones del producto](#) /  
Manual (castellano)
5. Tecla de acceso rápido a la BIOS: **F10**
6. Procedimiento para activar WOL en la BIOS:
  - Menú Power → Apartado Hardware Power Mangement → Parámetro S5 Maximum Power Savings = Disabled

## Placa base de Gigabyte con micro AMD

1. Fabricante: Gigabyte
2. Modelo: A320M-S2H
3. Revisión: ?
4. Enlace a información técnica: [Enlace en internet al manual](#) /  
Manual (inglés)
5. Tecla de acceso rápido a la BIOS: **Del**
6. Procedimiento para activar WOL en la BIOS:
  - Después de acceder a la BIOS, en su menú, le damos a la opción Administración de energía y en esa pestaña aparece "Wake on Lan", pulsamos en habilitar.

## Placa base de los clon peque

1. Fabricante: ASUS
2. Modelo: PRIME H310I-PLUS R2.0
3. Revisión: R2.0
4. Enlace a información técnica: [Especificaciones técnicas](#) /  
Manual (Inglés)

5. Tecla de acceso rápido a la BIOS: **Del** o **F2**

6. Procedimiento para activar WOL en la BIOS:

- <https://www.asus.com/support/FAQ/1045950/>
- UEFI BIOS Utility → Pantalla Advanced Mode → Menú Advanced → Apartado APM Configuration → Parámetro Power On By PCI-E = Enable

From:

<https://ww.euloxio.myds.me/dokuwiki/> - **Euloxio wiki**

Permanent link:

[https://ww.euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:net:remoto:wol\\_bios:inicio](https://ww.euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:net:remoto:wol_bios:inicio)

Last update: **2025/04/27 12:07**

