

Ordenador de riego de grifo KH4083



Manual de usuario

- [Ordenador de riego KH4083](#)

Instrucciones rápidas



Puesta en hora

1. Apriete el botón M repetidamente hasta que aparezca una barra encima del símbolo del reloj.
2. Seleccione el día con los botones + y -. Confirme con el botón ENTER.
3. Para ajustar la hora utilice los botones + y -. Confirme con el botón ENTER.

Programación

1. Apriete el botón M repetidamente hasta que aparezca una barra encima del símbolo P.
2. Para configurar la frecuencia de riego utilice los botones + y -. Están disponibles los siguientes ajustes:
 1. Frecuencia de riego según cantidad de agua.
 2. Hora.
 3. Riego durante una franja horaria.
 4. Día de la semana.
 5. Número de programa.
3. Seleccione un programa y confirme con el botón ENTER.
4. Para ajustar las horas utilice los botones + y -.

5. Repita los dos pasos anteriores, 3 y 4, para todos los cambios de programación.
6. Apriete el botón M repetidamente hasta que aparezca una barra encima de A en la pantalla.

Modo manual

1. Apriete el botón ON/OFF para seleccionar una **cuenta atrás** o desconectar el riego.
2. Para seleccionar la hora de riego utilice los botones + y -. Para confirmar utilice el botón ENTER.

Visualización y borrado de la programación

1. Apriete el botón M repetidamente hasta que aparezca una barra encima de P en la pantalla.
2. Apriete el botón ENTER varias veces para visualizar la programación.
3. Apriete el botón CLEAR para borrar los programas.
4. Apriete el botón M repetidamente hasta que aparezca una barra encima de A en la pantalla.

From:
<https://ww.euloxio.myds.me/dokuwiki/> - **Euloxio wiki**

Permanent link:
https://ww.euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:trastos:riego_kh4083:inicio

Last update: **2021/12/25 03:01**

